

维护保养

维护

控制室内温湿度

强化木地板由木制材料制成，因此会随周围气候的改变而产生形状上的变化。理想的室内条件是温度为18~25℃，相对湿度为40%~60%。

如果空气湿度太低，地板可能会因局部干燥而发生翘曲的情况。如果湿度太高，地板则可能会膨胀变形。因此对于特殊气候条件应进行人为调节。

强化木地板是一种部分绝缘的地面覆盖物。如果房间里的相对湿度保持在50%或以上，将会降低地板产生静电的能力。

防污、防划痕

沙土不仅会使地板变脏，还有着研磨的效果，会在地板表面留下磨损、划伤的痕迹。如果地板表面潮湿，污垢就会粘在上面，要清除就更困难。

预防措施

- 在入口处放置合适的地垫，吸收灰尘或者水分。
- 在桌椅脚下放置垫子来避免划痕。
- 移动家具或重物前在其底下配备合适的地垫。
- 对于有宠物的家庭，应及时修剪宠物指甲，防止地板被刮花。



控制供暖温度

强化木地板的表面温度在任何时候都不能超过27℃。

注：地毯和垫子具有蓄热效果，可能使地板表面温度超过允许的最大表面温度。

地板供暖的输出不应超过以下限制：电采暖：加热元件的最大允许功率为每平方米60W；水采暖：必须调节进/出水温度，这样才不会导致地板表面温度超过27℃。建议使用红外线传感器来测量地板表面温度。

地板安装完成后或者供暖系统长时间关闭后首次开启时，温度不宜设置过高，升温过快会导致地板过度干燥，可能会引起地板翘曲或开裂。

建议：首次打开供暖系统时先将温度设定为最低温度，再缓慢升温，直至基础地面温度为15℃左右并保持1~3天。然后以每天3~5℃逐步升温直至室内环境温度在18~22℃。接下来根据实际需要稍微调整供暖温度。

注：过快的升温会导致地板过度干燥，从而引起地板间的翘曲和开裂。

清洁

强化木地板易维护、易清洁。花费较少的时间和精力就可以使其长时间保持良好的状态。

安装后清理施工现场。先用软刷或真空吸尘器清除地板表面较大的污垢，然后用抹布或拖把彻底清理干净。

干法清洁

对于日常清洁，建议使用软刷、真空吸尘器或者干燥的拖把清洁地板。
纤维拖把是最理想的。



湿法清洁

顽固的污渍可以用微湿布和合成洗涤剂来清除，切勿用大量的水清洗地板。如有需要，可以用拖把和合成洗涤剂喷雾清洁地板。使用合成洗涤剂喷雾清洁地板时，喷上喷雾后，马上擦干。不要在地板上使用有机洗涤剂或高浓度的肥皂溶液。

顽固污渍清洁方法

血	干布和冷水
咖啡、茶、巧克力、橙汁、牛奶、红酒、饮料、油脂	干布、温水、少量合成洗涤剂
油、鞋油、指甲油、口红、烟灰、墨水、油漆	酒精、白酒、丙酮
蜡、口香糖	用塑料刮刀小心地刮掉，再用丙酮清洗残留污渍

注：不要使用钢丝刷或者其它粗糙的清洁方式；不要使用蒸汽清洁器。

注意

强化木地板不能上蜡、上漆或抛光。地板表面不宜长时间暴露在阳光下，否则凹槽或机械加工面的颜色就会有轻微的变化。

强化木地板可以拆卸和重新安装，损坏的地板也可以更换。

